

**REPARATIONSVAX****Produktbeskrivning**

Reparationssats för laminat- eller parkettgolv (plana ytor och kant med mindre och medelstora skador).

Beställningskod: PGREPAIR

Antal per förpackning 1

Innehåll: 1 smältare, 1 rengöringskam, 1 grå putsduk, 1 grön-vit duk, 7 vaxblock och 1 bruksanvisning. Batterier ingår ej.

**Egenskaper**

- Blandning av olika mineralvax som färgats med jord- och oxidfärger.
- Goda fästegenskaper
- Färgnyanser kan blandas vid smältningen.
- Kan lätt skalas av med den särskilda spackelskrapan, en kisel- eller metallhyvel.
- God elasticitet (inga sprickor bildas).

**Användningsområden**

Pergo®-laminat och Pergo®-parkett står för kvalitet. Laminatgolvet består av en hård kärna med en HDF-skiva av hög kvalitet som gör att Pergo®-golvet är extremt slit- och slagttåligt. Pergo®-laminat har dessutom ett ovanligt tåligt slitskikt. Pergo® parkettgolv består av helt naturliga material och har lackats eller oljats för optimalt skydd.

När ett mycket vasst föremål faller på golvet från hög höjd (t.ex. spetsen på en sax) är det ibland omöjligt att undvika små skador på golvet. Pergo® reparationsvax kan användas för att reparera det lätt skadade området.

**Tekniska uppgifter**

- ✓ Matchande reparation.  
Pergo® reparationsvax ger en matchande lösning för varje Pergo® laminat- och Pergo® parkettgolv. Färgen kan på ett optimalt sätt anpassas till den nyans som bäst matchar den skadade plankan.
- ✓ Lätt och snabbt.  
Rummet ser vårdat och färdigt ut utan att du behöver byta den skadade plankan.
- ✓ En komplett reparationssats.  
Allt du behöver för att reparera ett Pergo®-golv finns i en och samma sats.
- ✓ Hållbarhet: obegränsad (förvaras i rumstemperatur, i oöppnad originalförpackning)
- ✓ Mjukningspunkt: 76°C (ISO 2207) – Dropppunkt: 81°C (DIN 51801)

**Säkerhetsanvisningar:**

Produkten är varken föremål för förordningen om farligt gods eller direktivet om farliga ämnen.

**Bruksanvisning****1) Förberedelser**

Förberedelsearbetet är mycket viktigt. Rengör först det skadade golvet och se till att det är fritt från damm, olja, vax och fett.

**2) Välj färgerna**

Välj färgerna enligt rekommendationerna på [www.pergo.com](http://www.pergo.com).

**3) Smält och blanda****4) Fyll**

**REPARATIONSVAX****5) Jämna ut**

Skrapa av överskottsmaterial med spackelskrapans vassa kant.

**6) Justera**

Justera ytans ådring genom att skrapa området som ska återställas med ett spetsigt verktyg och fyll på med en mörkare färg.

**7) Avfetta med den grå putsduken****8) Justera ytglansen**

Använd den gröna sidan av den grön-vita duken för att öka ytans glans. Använd den vita sidan för att göra den mer matt.



Du hittar mer information på [www.pergo.com](http://www.pergo.com).